



BUCLERA



Manual de Instrucciones

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Por favor lea atentamente este manual antes de su uso y consérvelo para futuras referencias.

1. Antes de enchufar, verifica que el voltaje del producto coincida con el voltaje de tu hogar.
2. No sumerjas este aparato en agua; no lo uses mientras te estés lavando o sobre un recipiente con agua; no lo uses cerca de la bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua; evita el contacto con el agua al limpiar.
3. No pongas la buclera sobre una superficie o tela húmeda mientras está funcionando.
4. Por favor, desenchufe el aparato en los siguientes casos:
 - Funcionamiento anormal
 - Necesidad de limpieza
 - Después de usarlo
5. Si usas la buclera en el baño, es peligroso incluso si el interruptor está apagado, así que por favor desenchúfalo después de usarlo.

ADVERTENCIA

1. No uses este aparato cerca del agua.
2. Siempre apaga y desenchufa el aparato cuando no lo estés usando o antes de limpiarlo.
3. Evitar el contacto entre las superficies calientes del aparato y la piel, prestando especial atención a la cara, el cuello y las manos.
4. No dejes el aparato desatendido mientras esté enchufado.
5. Usa el aparato sólo para el propósito para el cual está destinado, tal como se describe en este manual.
6. No uses el aparato con las manos mojadas.
7. Peligro de quemaduras. Mantén la buclera fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y mientras se enfría.
8. Esta buclera ha sido diseñada exclusivamente para rizar y dar forma al pelo humano natural. No se debe usar la buclera con pelo artificial. La buclera está concebida para uso personal. Utiliza la buclera exclusivamente de la forma indicada en estas instrucciones. Cualquier

otro uso se considera indebido y puede ocasionar daños materiales e incluso lesiones personales.

9. La buclera no es un juguete para niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
10. Cuando uses la buclera en un baño, desenchufarla después de usarla, ya que la proximidad al agua presenta un riesgo incluso si la buclera está apagada.

ANTES DE SU USO:

1. Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición OFF (apagado).
2. El diámetro del barril de la buclera triple es de 25 mm, lo que es adecuado para crear un estilo de cabello rizado mediano


METODO DE USO:

1. Conecta el enchufe a la toma de corriente.
2. Presiona el botón de encendido "OFF ". En ese momento, la luz indicadora de funcionamiento se encenderá y el producto comenzará a calentarse.
3. Con el botón "+" y "-" podrás regular el grado de la temperatura.
4. Después de 39-60 segundos, cuando la buclera alcance la temperatura adecuada para el rizado, puedes comenzar a rizar tu cabello con el producto. Separa tu cabello, comenzando por las puntas, usando las pinzas para sujetar una parte del cabello (de hasta 3 a 4 cm de ancho).

DESPUES DE SU USO:

1. Presiona el botón de encendido "OFF" para apagar la buclera y desenchufar el enchufe.
2. Coloca el producto en una superficie aislante hasta que se enfríe.
3. Limpia el producto con un paño seco.
4. Guarda el producto en un lugar seguro, seco y limpio.



 suono argentina

 suonoarg

 www.suono.com.ar

Guardia Vieja 3851.

Capital Federal - Buenos Aires.