

FTXC
MultiStyler

MODELADOR Y SECADOR DE PELO
6 EN 1 CON ESTUQUE

SERVICIO AL CLIENTE

Su secador de cabello, desde la fecha de compra, tendrá 1 año de repuestos (excepto filtros) y servicio de garantía manual, siempre que cumpla con las disposiciones de la garantía. Si tiene alguna pregunta sobre esta compra, por favor comuníquese con nosotros o con un agente autorizado de nuestro personal de servicio al cliente. Muchas de las consultas también pueden ser resueltas online a través de nuestro personal de servicio al cliente. Si su producto está dentro del período de garantía y la falla está dentro del alcance de la misma, será reparado sin cargo alguno.

Modelador de 30mm

Modelador de 30mm

Cepillo desmenuzante alisador suave

Cepillo desmenuzante alisador firme

Cepillo desmenuzante alisador firme

Cepillo desmenuzante alisador firme

Secador alisador enfriador con onda

Con los cables y el cable de alimentación, asegurelos al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

Agudeza de 30mm. El cable de alimentación debe estar conectado al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

El cable de alimentación debe estar conectado al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

El cable de alimentación debe estar conectado al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

El cable de alimentación debe estar conectado al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

El cable de alimentación debe estar conectado al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

El cable de alimentación debe estar conectado al estuche. Mantenga el estuche en un lugar seco y fresco. Evite el uso de agua o líquidos cerca del estuche. Mantenga el estuche fuera del alcance de los niños.

MODELADOR E SECADOR DE CABELLO
6 EM 1 COM ESTOJO

!OLA!

MANUTENÇÃO DO FILTRO

1. Mantenha o filtro limpo. O filtro suja pode causar o aquecimento excessivo do produto. Limpe o filtro regularmente. 2. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 3. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 4. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade.

FUNCIONES

1. Mantén el producto limpio. El producto sucio puede causar sobrecalentamiento. Limpia el producto regularmente. 2. Usa un cepillo suave para eliminar el polvo y los residuos de la cubierta del filtro. 3. Usa un cepillo suave para eliminar el polvo y los residuos de la cubierta del filtro. 4. Usa un cepillo suave para eliminar el polvo y los residuos de la cubierta del filtro.

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

1. Mantenha o produto limpo. O produto sujo pode causar o aquecimento excessivo do produto. Limpe o produto regularmente. 2. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 3. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 4. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade.

GIRE SUAVEMENTE EL CARRETE PARA CONTROLAR FACILMENTE EL FLUJO DE AIRE

Los accesorios de peinado fueron rediseñados con innovadoras estructuras geométricas. Con solo una simple rotación, se puede modificar el patrón, la dirección y la intensidad del flujo de aire en el accesorio para crear la forma ideal.

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

1. Mantenha o produto limpo. O produto sujo pode causar o aquecimento excessivo do produto. Limpe o produto regularmente. 2. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 3. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 4. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade.

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

Uso de su herramienta Moldeador y Secador de Pelo FTX MultiStyler

Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad importantes incluidas en este manual.

MANUTENIMIENTO DEL PRODUCTO

No intente operar, desarmar o reparar este aparato fuera de lo indicado en el presente manual.

En caso de necesitar reparaciones, contacte únicamente con un centro de servicio autorizado para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del producto.

Este producto contiene materiales reciclables. Una vez finalizada su vida útil, deséchelo conforme a las regulaciones locales.

Modelador de 40mm

Cepillo desmenuzante alisador suave

Cepillo voluminizador

Modelador de 30mm

Cepillo desmenuzante alisador firme

Secador alisador enfriador con onda

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones y advertencias en este manual y en el producto. Al utilizar aparatos eléctricos, siempre debe observar las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA

1. Manténgase alejado de marcapasos, desfibriladores, tarjetas bancarias y dispositivos electrónicos de almacenamiento. Esto reducirá el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

ADVERTENCIA

2. Este producto no debe ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales, ni por personas sin la experiencia o conocimiento necesarios (incluidos niños), salvo que estén bajo supervisión o cuenten con instrucciones de un responsable para garantizar un uso seguro.

3. No utilice este producto como un juguete. Esto es especialmente importante cuando es usado por o cerca de niños. Cuidé de los niños y asegúrese de que no lo utilicen como juguete.

4. Si este producto se utiliza en el baño, desenchúfelo después de usarlo. Incluso si el producto está apagado, el acceso al agua puede ser peligroso.

5. Advertencia: No utilice este producto en la bañera, lavabo u otros recipientes con agua.

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado o reparado únicamente por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado.

7. Este producto está equipado con un dispositivo de seguridad térmica contra sobrecalentamiento que no se reinicia automáticamente. Si el producto se apaga, desconéctelo del enchufe principal para dejarlo enfriar.

8. Nota: Para evitar el riesgo de reinicio accidental por sobrecalentamiento, este producto no debe conectarse a dispositivos externos de control como temporizadores o medidores. No debe conectarse a un circuito que se abre y se cierra a intervalos regulares por una compañía de servicios públicos. No lo conecte a un tomacorriente donde la energía sea inestable o pueda interrumpirse.

9. Para brindar protección adicional, se recomienda que el dispositivo de corriente residual instalado no exceda una corriente de fuga nominal de 3 mA. Por favor, consulte con un instalador calificado.

10. No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea secar el cabello.

11. No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.

12. No tire del cable para desconectar el producto. Para desenchufarlo, sujete el enchufe en lugar del cable. No se recomienda usar cables de extensión.

13. No tire ni use cables de alimentación pesados. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del producto.

14. No utilice lubricantes, detergentes, abrillantadores ni ambientadores en ninguna parte de este producto.

15. Por favor, contacte al servicio de atención al cliente si se requiere mantenimiento o reparación. No desarme el producto. Un desensamblaje inadecuado puede causar descarga eléctrica o incendio.

16. Si el producto no funciona como fue diseñado, sufre un impacto severo, se cae, se daña por una caída desde una altura, es colocado en exteriores o en agua, no lo utilice y contacte al servicio de atención al cliente.

La salida de aire y el aro metálico pueden calentarse durante el uso, deje que se enfríen antes de tocarlos.

MODELADOR E SECADOR DE CABELLO
6 EM 1 COM ESTOJO

!OLA!

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, leia todas as instruções e advertências neste manual e no produto. Antes de utilizar aparelhos elétricos, sempre devem ser observadas as precauções básicas, incluindo as seguintes:

ADVERTÊNCIA

1. Mantenha-se afastado de marcapassos, desfibriladores, cartões bancários e dispositivos eletrônicos de armazenamento. Isso reduzirá o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões.

ADVERTÊNCIA

2. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou intelectuais, nem por pessoas sem experiência ou conhecimento necessários (incluindo crianças), a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções de um responsável para garantir um uso seguro.

3. Não utilize este produto como brinquedo. Isso é especialmente importante quando usado por ou perto de crianças. Cuidado com crianças e assegure-se de que não o utilizem como brinquedo.

4. Se este produto for utilizado no banheiro, desligue-o da tomada após o uso. Mesmo desligado, o contato com água pode ser perigoso.

5. Advertência: Não utilize este produto em banheiras, piaas ou outros recipientes com água.

6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído ou reparado apenas pelo fabricante, agente de serviço ou pessoal qualificado.

7. Este produto está equipado com um dispositivo de segurança térmica contra superaquecimento que não se reinicia automaticamente. Se o produto desligar, desconecte-o da tomada principal e deve estar.

8. Nota: Para evitar risco de reinício acidental por superaquecimento, este produto não deve ser conectado a dispositivos de controle externos, como temporizadores ou medidores. Não conecte a um circuito que se abre e fecha em intervalos regulares por uma concessionária de energia. Não conecte em uma tomada onde a energia seja instável ou sujeita a interrupções.

9. Para proteção adicional, recomenda-se que o dispositivo de corrente residual instalado não exceda uma corrente de fuga nominal de 3 mA. Consulte um instalador qualificado.

10. Não utilize este produto para nenhum outro propósito além de secar o cabelo.

11. Não toque no plugue nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas.

12. Não puxe o cabo para desligar o produto. Retire o segurando o plugue. O uso de extensões não é recomendado.

13. Não puxe nem utilize cabos de alimentação pesados. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Não enrolle o cabo ao redor do produto.

14. Não utilize lubrificantes, detergentes, polidores ou aromatizantes em nenhuma parte deste produto.

15. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente caso seja necessária manutenção ou reparo. Não desmonte o produto. Uma desmontagem inadequada pode causar choque elétrico ou incêndio.

16. Se o produto não funcionar como projetado, sofrer impacto severo, cair, sofrer dano por queda de altura, for colocado ao ar livre ou em contato com água, não o utilize e contate o serviço de atendimento ao cliente.

17. Durante o uso, o ar e o metal podem aquecer e ficar quentes. Deixe esfriar antes de tocá-los.

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções de segurança importantes incluídas neste manual. Não tente operar, desmontar ou reparar este aparelho fora do que está indicado neste manual. Este produto está equipado com um dispositivo de segurança térmica contra superaquecimento que não se reinicia automaticamente. Se o produto desligar, desconecte-o da tomada principal e deve estar. Nota: Para evitar risco de reinício acidental por superaquecimento, este produto não deve ser conectado a dispositivos de controle externos, como temporizadores ou medidores. Não conecte a um circuito que se abre e fecha em intervalos regulares por uma concessionária de energia. Não conecte em uma tomada onde a energia seja instável ou sujeita a interrupções. Para proteção adicional, recomenda-se que o dispositivo de corrente residual instalado não exceda uma corrente de fuga nominal de 3 mA. Consulte um instalador qualificado. Não toque no plugue nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas. Não puxe nem utilize cabos de alimentação pesados. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Não enrolle o cabo ao redor do produto. Não utilize lubrificantes, detergentes, polidores ou aromatizantes em nenhuma parte deste produto. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente caso seja necessária manutenção ou reparo. Não desmonte o produto. Uma desmontagem inadequada pode causar choque elétrico ou incêndio. Se o produto não funcionar como projetado, sofrer impacto severo, cair, sofrer dano por queda de altura, for colocado ao ar livre ou em contato com água, não o utilize e contate o serviço de atendimento ao cliente.

Modelador de 40mm

Cepillo desmenuzante alisador suave

Cepillo voluminizador

Modelador de 30mm

Cepillo desmenuzante alisador firme

Secador alisador enfriador con onda

GIRE SUAVEMENTE O CARRETEL PARA CONTROLAR FACILMENTE O FLUXO DE AR

Os acessórios de penteado foram redesenhados com inovadoras estruturas geométricas. Com apenas uma simples rotação, é possível modificar o padrão, a direção e a intensidade do fluxo de ar no acessório para criar o formato ideal.

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

1. Mantenha o produto limpo. O produto sujo pode causar o aquecimento excessivo do produto. Limpe o produto regularmente. 2. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 3. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 4. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade.

FUNÇÕES

1. Mantenha o produto limpo. O produto sujo pode causar o aquecimento excessivo do produto. Limpe o produto regularmente. 2. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 3. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 4. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade.

Modelador de 40mm

Cepillo desmenuzante alisador suave

Cepillo voluminizador

Modelador de 30mm

Cepillo desmenuzante alisador firme

Secador alisador enfriador con onda

MANUTENÇÃO DO FILTRO

1. Mantenha o filtro limpo. O filtro suja pode causar o aquecimento excessivo do produto. Limpe o filtro regularmente. 2. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 3. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade. 4. Use uma escova para remover o pó e os resíduos da grade.

Modelador de 40mm

Cepillo desmenuzante alisador suave

Cepillo voluminizador

Modelador de 30mm

Cepillo desmenuzante alisador firme

Secador alisador enfriador con onda

MODELADOR E SECADOR DE CABELLO
6 EN 1 COM ESTOJO

!HOLA!

SERVICIO AO CLIENTE

Su secador de cabelo, a partir da data de compra, terá 1 ano de peças de reposição (exceto filtros) e serviço de garantia manual, desde que cumpra com as disposições da garantia. Se tiver alguma dúvida sobre esta compra, por favor entre em contato conosco ou com um agente autorizado de nosso pessoal de atendimento ao cliente. Muitas consultas também podem ser resolvidas online através do nosso pessoal de atendimento ao cliente. Se o seu produto estiver dentro do período de garantia e a falha estiver dentro do escopo da mesma, será reparado sem nenhum custo.

07

MODELADOR Y SECADOR DE PELO
6 EN 1 CON ESTUQUE

!HOLA!

Gracias por tu compra del Moldeador y Secador de Pelo FTX MultiStyler.

Antes de usar este producto, por favor lee todas las instrucciones y advertencias en el manual del usuario y en el producto.