



FABRICADORA DE HIELO

MODELO: FTXIM-08



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

ESTIMADO USUARIO

Gracias por elegir la Fabricadora de Hielo FTX FTXIM-08.

Para un uso correcto y seguro, lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

INTRODUCCIÓN

Este equipo está diseñado para producir hielo de forma rápida, práctica y automática para uso doméstico. Su operación es simple e intuitiva, mediante botones e indicadores luminosos. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para asegurar un uso correcto y prolongar su vida útil.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La FTXIM-08 fabrica hielo mediante un sistema automático que realiza los siguientes procesos:

- Llenado de agua
- Congelado
- Liberación del hielo al depósito

El equipo se detiene automáticamente cuando el depósito de hielo está lleno o cuando detecta falta de agua.

PARTES DEL EQUIPO

Panel de control

Botón ON/OFF: Enciende o apaga el equipo.

Botón SELECT: Permite seleccionar el tamaño del hielo.

Indicadores luminosos

Power: Equipo encendido.

Small Ice: Hielo pequeño seleccionado.

Large Ice: Hielo grande seleccionado.

Add Water: Falta de agua.

Ice Full: Depósito de hielo lleno.

ANTES DEL PRIMER USO

- 1- Retire la fabricadora de hielo del embalaje.
- 2- Colóquela sobre una superficie plana, firme y estable.
- 3- Deje un espacio mínimo de 15 cm alrededor del equipo para una correcta ventilación.
- 4- Limpie el depósito de agua y el depósito de hielo con agua limpia antes del primer uso.
- 5- Conecte el equipo a una toma eléctrica adecuada.

USO DEL EQUIPO

Encendido

- 1- Presione el botón ON/OFF.
- 2- El indicador Power se encenderá.
- 3- El equipo iniciará automáticamente el ciclo de fabricación de hielo.

Selección del tamaño de hielo

- 1- Presione el botón SELECT para elegir:
 - Hielo pequeño
 - Hielo grande
- 2- El indicador correspondiente se encenderá.

Funcionamiento automático

- 1- El equipo tomará agua del depósito.
- 2- Iniciará el proceso de congelado.
- 3- El hielo caerá automáticamente en el depósito.
- 4- El ciclo se repetirá de forma automática.

Durante los primeros ciclos, el tamaño del hielo puede variar. Esto es normal.

INDICADORES Y ALERTAS

Indicador “Add Water”

- Se enciende cuando el nivel de agua es bajo.
- El equipo se detiene automáticamente.
- Agregue agua al depósito para continuar.

Indicador “Ice Full”

- Se enciende cuando el depósito de hielo está lleno.
- El equipo se detiene automáticamente.
- Retire el hielo para reanudar la producción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza regular

- Apague y desconecte el equipo.
- Vacíe el depósito de agua.
- Limpie el interior con un paño suave y agua.
- No utilice productos abrasivos ni solventes.

Selección del tamaño de hielo

- 1- Con el equipo apagado, mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos.
 - 2- El equipo iniciará el ciclo de limpieza automática.
 - 3- El proceso dura aproximadamente 1 minuto.
 - 4- Al finalizar, el equipo se detendrá automáticamente.
- Se recomienda realizar la limpieza de forma periódica para mantener un correcto funcionamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La fabricadora no produce hielo

- Verifique que esté conectada correctamente.
- Asegúrese de que el depósito tenga agua.
- Controle que el depósito de hielo no esté lleno.

El equipo se detiene durante el uso

- Revise los indicadores luminosos.
- Puede deberse a falta de agua o depósito lleno.

El hielo sale pequeño o irregular

- Es normal en los primeros ciclos.
- El tamaño se estabiliza tras varios ciclos de funcionamiento.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Uso exclusivo en interiores.
- No incline el equipo durante su funcionamiento.
- No introduzca objetos en el interior.
- No sumerja el equipo en agua.
- Desconecte el equipo antes de limpiarlo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Marca: FTX
- Modelo: FTXIM-08
- Alimentación: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Uso: Doméstico
- Sistema de protección por falta de agua y depósito lleno

ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar la FTXIM-08 por un período prolongado:

- Vacíe el depósito de agua.
- Limpie y seque el interior.
- Guarde el equipo en un lugar seco y ventilado.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py - ftxpy