

Lector de Código de Barras 2D Manual de Usuario



V:2201

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Escanee el código de configuración QR a continuación y el lector se restaurará a los valores predeterminados de fábrica.



Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Configuración predeterminada: Interfaz: USB
Modo de funcionamiento: Escaneo automático
Carácter final: Enter

Información de la versión de lectura

Escanee el código QR a continuación para obtener información de la versión de este escáner



Información de la versión

Configuración de la interfaz

Interfaz USB

Si desea conectar el escáner a otros dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el código QR a continuación para configurar el escáner en modo de teclado estándar.



*USB

USB COM (Virtual COM)

Cuando desee conectar el escáner a dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el código QR a continuación para configurar el escáner para el modo de salida COM virtual (necesitará un controlador, comuníquese con su proveedor para realizar la instalación del controlador)



Virtual COM

COM (RS-232)

Cuando desee conectar el escáner con el dispositivo mediante la interfaz RS-232, debe coincidir la misma configuración entre el escáner y el dispositivo.

configuración de interfaz COM predeterminada: velocidad de 9600 baudios, datos de 8 bits, sin bit de verificación, 1 bit de parada



RS-232

Configuración de parámetros del modo serie (velocidad en baudios)



600bps



2400bps



4800bps



*9600bps



57600bps



115200bps

Data Bits



7



*8

Stop Bits



*1



2

Dígitos de verificación



*None



ODD



Even

Configuración de Lenguajes



*English (US)



English (UK)



French (France)



Italian (Italy)



German (Germany)



Spanish (Spain)

Configuración del teclado visual

Con el teclado virtual, el dispositivo puede mostrar información correcta incluso en cualquier idioma. Al usar el teclado virtual, asegúrese de que el teclado numérico pequeño funcione (el predeterminado es el estándar).



*Teclado Estándar



*Teclado Virtual

Configuración de la capacidad de lectura de los tipos de códigos de barras
Escanee el código QR a continuación para permitir o prohibir la lectura de ciertos tipos de códigos de barras. Sin embargo, en esta situación (al leer todos los códigos de barras 1D/2D), la velocidad de decodificación puede disminuir. Es mejor seleccionar los tipos de código que necesite para mejorar la velocidad de decodificación.



Leer códigos de barras 1D



Deshabilitar lectura de códigos de barras 1D



Leer códigos de barras 2D



Deshabilitar lectura de códigos de barras 2D

Lectura del código de barras de imagen inversa



Habilitar



*Olvidar

Codabar



Habilitar Codabar



*Deshabilitar Codabar

Codabar Start/Stop CHARS



*Habilitar Transmisión Codabar Start/Stop CHARS



*Deshabilitar Transmisión Codabar Start/Stop CHARS

Code 39



*Habilitar Code 39



Deshabilitar Code 39

Code 39 Full ASCII



Habilitar Completo ASCII



*Deshabilitar Completo ASCII

Code 32



Habilitar Code 32



*Deshabilitar Code 32

