

# MANUAL DEL USUARIO

## FTX CORE MAX

Versión del Documento: 1.0 Idioma: Español

### 1. Instrucciones de Seguridad y Normativa

Lea atentamente estas instrucciones antes de operar el equipo.

- Seguridad Eléctrica: Conecte el equipo únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Voltaje: Verifique el selector de voltaje en la parte posterior de la fuente de alimentación (si aplica) antes de encender.
- Para modelos con UPS incluido: Conecte el UPS a la pared y la computadora al UPS. Deje cargar el UPS por 6 horas antes del primer uso en modo batería.
- Ventilación: Mantenga un espacio mínimo de 10 cm alrededor del chasis para garantizar el flujo de aire. No obstruya las rejillas de ventilación.
- Entorno: No utilice este equipo cerca de agua o fuentes de calor excesivo.
- Apertura del Chasis: La apertura no autorizada del gabinete puede anular la garantía. Contacte a soporte técnico para actualizaciones de hardware.

### 2. Contenido del Paquete

Verifique que su caja contenga los siguientes elementos según su modelo:

- Torre (CPU) FTX Desktop
- Monitor LED (22" o 24" según modelo)
- Kit de Periféricos: Teclado, Mouse y Altavoces (Speakers)
- Sistema de Energía: UPS 600VA y/o Filtro de Línea (Regleta)
- Cables: Cable de poder (x2), Cable de video (HDMI o VGA)

Nota: El sistema operativo no viene preinstalado ("No OS"). El usuario es responsable de la instalación y licenciamiento de su software preferido (Windows/Linux).

### 3. Configuración e Instalación

#### Paso 1: Conexiones de Energía

- Conecte el Filtro de Línea (Regleta) a la toma de pared.
- Conecte el UPS (Nobreak) al Filtro de Línea.
- Conecte el Cable de Poder de la CPU y el Monitor a las salidas del UPS (respaldadas por batería).

#### Paso 2: Conexiones de Periféricos

- Conecte el cable de video (HDMI o VGA) desde el monitor a la parte posterior de la torre.
- Importante: Si su modelo tiene tarjeta de video dedicada (Modelos Plus o Zenith), conecte el monitor a los puertos horizontales de la tarjeta gráfica, no a los verticales de la placa madre.
- Conecte el Teclado y Mouse a los puertos USB traseros.

#### Paso 3: Encendido

- Encienda el Monitor.
- Presione el botón de encendido en el panel frontal del gabinete.

### 4. Especificaciones Técnicas

#### 4.1 Serie Corporativa (Core Max / Core Max Plus)

# MANUAL DEL USUARIO

## FTX CORE MAX

Versión del Documento: 1.0 Idioma: Español

Diseñados para eficiencia energética y tareas de oficina.

Característica	FTX Core Max (i5)	FTX Core Max Plus (i5)
SKU	127356	131100
Procesador	Intel Core i5	Intel Core i5
Memoria RAM	8 GB DDR4	8 GB DDR4
Almacenamiento	480 GB SSD	480 GB SSD
Gráficos	Integrados Intel	Dedicada 4GB VGA
Monitor	22" FHD TN (75Hz/1ms)	22" FHD TN (75Hz/1ms)
Energía	UPS 600VA + Filtro 30A	UPS 600VA + Filtro 30A

## 5. Solución de Problemas Básicos

El equipo enciende pero no da video:

- Verifique que el monitor esté encendido y en la entrada correcta (HDMI/VGA).
- Si tiene tarjeta de video dedicada (Modelos Plus/Zenith), asegúrese de que el cable esté conectado a la tarjeta gráfica y no a la placa madre.

El equipo emite pitidos al encender:

- Esto puede indicar un error de memoria o video. Contacte a soporte técnico indicando la secuencia de pitidos.

Ruido en la refrigeración líquida (Solo modelo Zenith):

- Es normal escuchar un leve sonido de fluido al iniciar. Si el ruido es fuerte o constante (burbujeo), contacte a soporte.

## 6. Información Legal y Garantía

Renuncia de Responsabilidad:

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. FTX no se hace responsable por errores técnicos o editoriales u omisiones en el presente documento.

Garantía Limitada:

- Este producto cuenta con garantía contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños por software, virus, sobretensiones eléctricas externas (si no se usó el UPS incluido) o mal uso del equipo.

© 2026 FTX Computers. Todos los derechos reservados.