



# MANUAL DE INSTRUCCIÓN

## SPEAKER



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

**MODELO** FTXSP-30MBK

## ESPECIFICACIONES:

- Altavoz: 2\*8W
- Altavoz de alto rendimiento incorporado
- Soporta tarjeta TF, de 1GB a 32GB
- Soporta música en formato MP3
- Soporta manos libres
- Batería recargable de 2000 mAh

	Subir volumen / Siguiente pista
	Reproducir / Pausar / Contestar / Menú (FM, Tarjeta TF, Entrada de línea) TWS
	Encendido y apagado
	Bajar volumen / Pista anterior
	Puerto de carga Type-C
	Tarjeta TF
	Puerto para reproducción desde USB
	Entrada auxiliar (Aux In)

# FUNCIONAMIENTO DEL ALTAZOZ

## MODO BLUETOOTH

Presione  para encender el dispositivo y entrar en el modo Bluetooth.

Siga las instrucciones de funcionamiento para la conexión Bluetooth en su dispositivo y permita la búsqueda del altavoz Bluetooth. Usualmente esto se hace yendo al menú de "configuración", activando la función de "Bluetooth" y luego seleccionando la opción para buscar dispositivos Bluetooth. Su dispositivo (teléfono móvil, PC, tableta, etc.) detectará el altavoz Bluetooth y le preguntará si desea conectarse con el altavoz "FTXSP-30MBK".

Presione "Sí" o "confirmar" para confirmar esta acción. Si su teléfono requiere una contraseña o un número PIN, ingrese 0000 y confírmelo.

Después de la conexión, puede ajustar el volumen y seleccionar la canción anterior/siguiente presionando los botones  y .

Si recibe una llamada entrante, presione brevemente el botón  para contestar; luego podrá hablar a través del altavoz.

Presione nuevamente el mismo botón para finalizar la llamada. El altavoz reanudará la reproducción de música si la fuente de audio no se ha detenido.

## MODO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Mantenga presionado el botón , el sistema entrará en modo de reproducción de música después de insertar la tarjeta Micro SD antes de cambiar de modo.

La música se reproducirá desde la tarjeta TF o desde una unidad USB de entre 1 GB y 32 GB.

Presione brevemente el botón  (durante 1 segundo) para pausar la música; presínelo nuevamente para reanudar la reproducción.

## MODO AUX-IN

Presione  para encender el dispositivo, luego conéctelo al altavoz mediante un cable Aux (entrada de línea) desde una PC, móvil u otra fuente de audio.

La señal de audio se reproducirá a través del altavoz desde la fuente externa.

Presione brevemente  (durante 1 segundo) para cambiar a otros modos.

Durante el modo Aux-in, mantenga presionado   para bajar/subir el volumen.

## MODO FM

Presione  para encender el dispositivo, conecte el cable USB y mantenga presionado  hasta escuchar la indicación de que está en modo radio.

Presione dos veces para que el altavoz busque automáticamente todas las estaciones de radio FM.

Una vez finalizada la búsqueda, presione   para cambiar a la estación de radio deseada.

## TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

Encienda ambos dispositivos. En uno de ellos, presione  dos veces hasta escuchar la indicación de conexión TWS.

Luego, ingrese al modo Bluetooth y reproduzca música. Los dos altavoces funcionarán en estéreo inalámbrico.

## CARGA

Cargue el altavoz en modo “OFF” utilizando un cable Type-C desde una computadora o mediante un adaptador de corriente (DC).

El indicador LED se encenderá en rojo durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz se apagará.

## NOTAS

No permita que los niños jueguen con el producto.

No arroje el producto al fuego.

No utilice el dispositivo en ambientes muy húmedos o con temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), ya que su rendimiento se verá afectado.