



PICADOR DE CARNE

MODELO: FTXMG-61



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

ESTIMADO USUARIO

Gracias por elegir la picadora de carne FTXMG-61.

Para un uso correcto y seguro, lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

MÉTODO DE USO

- Limpie bien las partes del aparato que entran en contacto con los alimentos antes de usarlo por primera vez.
- Conecte el aparato, presione el interruptor y la máquina comenzará a funcionar; cuando suelte el interruptor, la máquina se detendrá.
- Antes de procesar, retire huesos, piel y nervios de la carne.
- Coloque la carne en el vaso, córtela en trozos de 2 a 13 cm, y añada también los vegetales. La cantidad de agua no debe exceder la mitad de la capacidad del vaso. De lo contrario, se afectará la eficacia de trituración y la vida útil del producto.
- Coloque el motor en la tapa transparente y ajústelo correctamente.
- Una vez terminado el proceso, desconecte el aparato, retire la cuchilla, saque el motor y abra la tapa. Puede usar un cuchillo, espátula o palillos para retirar los ingredientes.
- Si los alimentos se adhieren al vaso, apague el aparato, desconéctelo y retire los restos con espátula o palillos.
- No use la máquina para triturar soya seca, arroz ni otros materiales duros.
- Si la máquina se sacude debido a una distribución desigual de los ingredientes, apague el producto y reorganice el contenido.
- Los ingredientes procesados deben distribuirse uniformemente en el vaso.

PRECAUCIONES DE USO

- No encienda el motor vacío; el calor excesivo puede dañarlo.
- No permita que el aparato funcione sin ingredientes dentro.
- El tiempo máximo de uso continuo es de 30 segundos. Si no termina en ese tiempo, deje reposar 1 minuto antes de volver a usar.
- Mantenga el motor en un lugar seco y ventilado para prolongar su vida útil.
- Al limpiar el aparato, no raye la superficie externa.
- Después de usar, retire el motor, lave el vaso y la tapa con agua y séquelos. Mantenga el cuerpo principal limpio.
- Use únicamente para alimentos.
- No permita que niños, personas mayores sin supervisión o personas no capacitadas usen este producto, para evitar accidentes.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tipo de producto: Máquina de cocina	Material del cuerpo: Acero inoxidable
Base antideslizante: Sí	Material de la cuchilla: Acero inoxidable
Ajuste de velocidad: Primera y segunda marcha	Material del vaso: Acero inoxidable
Potencia nominal: 1000W	Velocidad del motor: 8000 r/min
Capacidad del producto: 3.5L	Frecuencia nominal: 50Hz
Voltaje: 220V-240V	Cabezal: En forma de S

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py - ftxpy