



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

SANDWICHERA

Elite 3 en 1



Advertencia de seguridad

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años mientras esté encendido o enfriándose.

MODELO FTXSM2-750

Precauciones de seguridad importantes

Conserve estas instrucciones, el certificado de garantía, el comprobante de compra y, si es posible, la caja con su embalaje interior para efectos de garantía. Cuando utilice cualquier aparato eléctrico, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato:

- 1- Verifique siempre que el voltaje de su suministro eléctrico sea el mismo que el del aparato. Los detalles se encuentran en la etiqueta de características en la base del aparato. Solo conecte el aparato a una toma eléctrica con conexión a tierra correctamente instalada.
- 2- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, al instalar accesorios, al limpiarlo o en caso de cualquier anomalía. Tire del enchufe, no del cable.
- 3- Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie estable y nivelada.
- 4- Asegúrese de que el aparato y el cable eléctrico no entren en contacto con superficies calientes y que el cable esté colocado de manera segura.
- 5- Se recomienda evitar el uso de adaptadores o alargadores. Si son necesarios, asegúrese de que cumplan con las normas eléctricas actuales y que su capacidad (amperaje) no sea inferior a la recomendación del aparato.
- 6- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por el fabricante, un agente de servicio autorizado o una persona calificada.
- 7- Verifique periódicamente que el cable o el aparato no estén dañados. Si es así, desconéctelo. Nunca utilice un aparato con el cable o enchufe dañado, ni si presenta fallas. Envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.
- 8- Utilice únicamente los accesorios y piezas suministrados por el fabricante.
- 9- Este aparato está destinado solo para uso doméstico en interiores.
- 10- No use el aparato para fines distintos a los descritos en este manual.
- 11- Como el aparato puede calentarse durante su uso, manipúlelo con cuidado.
- 12- Nunca sumerja el aparato en agua ni lo exponga a otros líquidos. No lo use con las manos mojadas o húmedas.
- 13- Nunca utilice el aparato cerca de materiales inflamables o explosivos, incluidos aerosoles.
- 14- Al limpiar el aparato, desconéctelo siempre de la fuente eléctrica. Nunca retire el enchufe de la toma con las manos mojadas. Consulte las instrucciones en el apartado "Limpieza y mantenimiento".
- 15- Nunca deje a niños o personas con movilidad reducida sin supervisión con un aparato eléctrico. Tenga esto siempre en cuenta al elegir un lugar adecuado para utilizar cualquier aparato eléctrico.
- 16- El fabricante no se hace responsable por daños ocasionados por el uso indebido o el mal manejo del aparato, ni por el incumplimiento de estas instrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice el aparato cerca del agua ni de ningún otro líquido, como bañeras, duchas, lavabos o cualquier otro recipiente con agua. Debe ser imposible alcanzar los controles del calefactor mientras esté en contacto con el agua.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Identificación de partes



- 1- Tapa superior
- 2- Luz indicadora de encendido (roja)
- 3- Luz indicadora de listo para usar (verde)
- 4- Traba de cierre
- 5- Botón de liberación de placas
- 6- Placas con recubrimiento antiadherente

Cómo cambiar las placas

Paso 1:

Abra la sandwichera. Tire del botón de liberación (N.º 5) para soltar la placa de cocción y retírela en la dirección de las flechas, tal como se muestra en el diagrama.

Paso 2:

Para colocar la placa de cocción deseada, presione la placa hacia abajo con un poco de fuerza hasta escuchar un clic.

ADVERTENCIA

Nunca opere el aparato mientras esté en funcionamiento. Cambie las placas solo cuando el aparato esté frío.

Instrucciones de uso

- 1- Retire el aparato del embalaje y quite cualquier etiqueta adhesiva.
- 2- Vierta una cucharadita de aceite vegetal sobre las placas antiadherentes.
- 3- Extienda el aceite con una toalla de cocina absorbente y elimine el exceso.
- 4- Conecte el aparato a la corriente eléctrica: la luz verde se encenderá indicando que el aparato está precalentando.
- 5- Cierre la tapa mientras se produce el precalentamiento. Durante este tiempo, prepare los ingredientes de su waffle, sándwich o receta.
- 6- El aparato estará listo para usar cuando la luz roja se encienda. Esto tomará aproximadamente 5 minutos.
- 7- Durante los primeros usos, es posible que el aparato emita un ligero olor, lo cual es normal por el calentamiento inicial de los elementos térmicos y no volverá a ocurrir.

Cocción

- 1- Vierta los ingredientes según la receta sobre la placa inferior antiadherente, evitando sobrellenar.
- 2- Cierre la tapa y use el cierre para asegurar las manijas.
- 3- Durante la cocción, la tapa superior puede abombarse ligeramente.
- 4- No abra la tapa durante la cocción.
- 5- Su comida estará lista en aproximadamente 4 a 5 minutos, o más tiempo si desea un resultado más crujiente.
- 6- Abra la tapa y retire los alimentos con una espátula de plástico o madera.
- 7- Nunca use cuchillos u objetos metálicos, ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente.
- 8- Es normal que las luces indicadoras se enciendan y apaguen durante el proceso de cocción.

Recomendaciones

- 1- Si utilizas la sandwichera multifunción para cocinar waffles o sándwiches preelaborados, asegúrate de que se ajusten a las placas con revestimiento de teflón o córtalos para que se adapten.
- 2- Utiliza únicamente mantequilla o margarina tradicional al preparar waffles/sándwiches preelaborados. Las mantecas sintéticas o bajas en grasa no son adecuadas, ya que tienden a sobrecalentarse a menor temperatura y forman residuos marrones que pueden hacer que el sándwich se adhiera a las placas antiadherentes.
- 3- A diferencia de los waffles/sándwiches convencionales, los waffles/sándwiches preelaborados deben ser untados con mantequilla por fuera.

Limpieza y mantenimiento

- 1- Desenchufa el aparato de la corriente y deja que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- 2- Nunca sumerjas el cable ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- 3- Limpia las placas de teflón antiadherente con un paño humedecido en agua caliente con jabón.
- 4- Para mantener el brillo de la superficie externa y de las placas de teflón, no uses productos abrasivos.
- 5- Seca con un paño limpio o una toalla de papel absorbente.
- 6- Guarda el aparato en un lugar seco, seguro y fuera del alcance de los niños.
- 7- Se recomienda conservar el embalaje original para proteger el aparato del polvo y la humedad.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SANDUICHEIRA

Elite 3 en 1



Aviso de segurança

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos enquanto estiver ligado ou resfriando.

MODELO FTXSM2-750

Precauções de segurança importantes

Guarde este manual de instruções, o certificado de garantia, a nota fiscal e, se possível, a embalagem original com os materiais internos para fins de garantia. Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, devem ser seguidas precauções básicas de segurança

Leia atentamente estas instruções antes de usar o aparelho:

- 1- Sempre verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com a do aparelho. Os detalhes estão na etiqueta de identificação na base do produto. Conecte o aparelho apenas em uma tomada aterrada e corretamente instalada.
- 2- Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, ao instalar acessórios, ao limpá-lo ou em caso de falha. Puxe pelo plugue, nunca pelo cabo.
- 3- Certifique-se de que o aparelho esteja colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- 4- Garanta que o aparelho e o cabo elétrico não entrem em contato com superfícies quentes e que o cabo esteja devidamente posicionado para evitar riscos.
- 5- Evite o uso de adaptadores ou extensões. Se for necessário, certifique-se de que estejam de acordo com as normas de segurança elétrica vigentes e que suportem a corrente recomendada pelo aparelho.
- 6- Reparos devem ser realizados somente pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou profissional qualificado.
- 7- Verifique periodicamente se o cabo ou o aparelho apresentam danos. Em caso afirmativo, desligue imediatamente. Nunca utilize o aparelho com o cabo ou plugue danificado ou com defeito. Leve a um centro de assistência técnica autorizado.
- 8- Utilize apenas os acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- 9- Este aparelho é destinado somente ao uso doméstico e em ambientes internos.
- 10- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual.
- 11- Como o aparelho pode aquecer durante o uso, manuseie com cuidado.
- 12- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Não utilize com as mãos molhadas ou úmidas.
- 13- Nunca utilize o aparelho próximo a materiais inflamáveis ou explosivos, incluindo aerossóis.
- 14- Ao limpar o aparelho, sempre desconecte-o da rede elétrica. Nunca retire o plugue da tomada com as mãos molhadas. Consulte as instruções na seção “Limpeza e manutenção”.
- 15- Nunca deixe crianças ou pessoas com mobilidade reduzida sozinhas com qualquer aparelho elétrico. Sempre leve isso em consideração ao escolher um local apropriado para usar o aparelho.
- 16- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uso indevido, manuseio incorreto ou descumprimento destas instruções.

AVISO: Não utilize o aparelho próximo à água ou a qualquer outro líquido, como banheiras, chuveiros, pias ou qualquer recipiente com água. Deve ser impossível alcançar os controles do aquecedor enquanto estiver em contato com a água.

Guarde estas instruções para referência futura.

Identificación de partes



- 1- Tapa superior
- 2- Luz indicadora de energia (vermelha)
- 3- Luz indicadora de pronto para uso (verde)
- 4- Trava de segurança
- 5- Botão de liberação das chapas
- 6- Placas com revestimento antiaderente

Como trocar as placas

Passo 1:

Abra a sanduicheira. Puxe o botão de liberação (nº 5) para soltar a placa de cozimento e remova-a na direção das setas, conforme mostrado no diagrama.

Passo 2:

Para encaixar a nova placa, pressione levemente até ouvir um clique.

AVISO

Nunca opere o aparelho enquanto estiver ligado. Troque as placas somente quando estiver frio.

Instruções de uso

- 1- Retire o aparelho da embalagem e remova quaisquer etiquetas adesivas.
- 2- Despeje uma colher de chá de óleo vegetal nas chapas antiaderentes.
- 3- Espalhe com um papel toalha absorvente e remova o excesso de óleo.
- 4- Conecte o aparelho à tomada: a luz verde acenderá, indicando que está pré-aquecendo.
- 5- Feche a tampa durante o pré-aquecimento. Enquanto isso, prepare os ingredientes do waffle, sanduíche ou outra receita.
- 6- O aparelho estará pronto para uso quando a luz vermelha acender. Isso levará cerca de 5 minutos.
- 7- No primeiro uso, o aparelho pode emitir um leve odor, o que é normal devido ao aquecimento inicial dos elementos e não ocorrerá novamente.

Cozimento

- 1- Despeje os ingredientes (conforme a receita) sobre a chapa inferior antiaderente, sem exagerar na quantidade.
- 2- Feche a tampa e use a trava para prender as alças.
- 3- Durante o cozimento, a tampa superior pode se elevar levemente.
- 4- Nunca abra a tampa durante o processo de cozimento.
- 5- O alimento estará pronto em aproximadamente 4 a 5 minutos, ou mais, conforme sua preferência.
- 6- Abra a tampa e retire o alimento com uma espátula de plástico ou madeira.
- 7- Nunca utilize faca ou utensílios metálicos, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- 8- É normal que as luzes indicadoras acendam e apaguem durante o uso.

Recomendações

- 1- Ao usar a sanduicheira multifuncional para preparar waffles ou sanduíches prontos, certifique-se de que se encaixem nas chapas com revestimento de teflon ou corte-os conforme necessário.
- 2- Use apenas manteiga ou margarina comum. Cremes vegetais sintéticos ou com baixo teor de gordura não são adequados, pois tendem a superaquecer em temperaturas mais baixas, formando resíduos marrons que podem fazer o sanduíche grudar nas placas antiaderentes.
- 3- Diferente dos waffles/sanduíches convencionais, os prontos devem ser passados com manteiga por fora.

Limpeza e manutenção

- 1- Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente antes da limpeza.
- 2- Nunca mergulhe o cabo ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- 3- Limpe as chapas antiaderentes com um pano umedecido em água morna com sabão.
- 4- Para manter o brilho da superfície externa e das chapas de teflon, não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- 5- Seque com um pano limpo ou papel toalha.
- 6- Armazene em local seco, seguro e longe do alcance das crianças.
- 7- Recomenda-se guardar a embalagem original para proteger o aparelho de poeira e umidade.