



LC024BT5

LECTOR 2D IMAGER USB
OMNI-DIRECCIONAL FIJO



FTX LC024BT5



7 7 3 0 7 3 7 1 2 3 0 1 9

Restaurar configuración predeterminada de fábrica

Escanee el siguiente código QR de configuración para restaurar el escáner a los valores predeterminados de fábrica.



Restaurar configuración
predeterminada de fábrica

Configuración predeterminada: Interfaz: USB

Modo de operación: Disparo automático
Carácter final: Enter

Leer información de versión

Escanee el siguiente código QR para obtener información sobre la versión de este escáner.



Información de versión

Configuración de Interfaz

Interfaz USB

Escanee el siguiente código QR de configuración para restaurar el escáner a los valores predeterminados de fábrica.



*USB

USB COM (Puerto COM Virtual)

Cuando desees conectar el escáner a dispositivos mediante un cable USB, puedes escanear el siguiente código QR para configurar el escáner en modo de salida COM virtual (se necesitará un controlador; por favor, contacta a tu proveedor para realizar la instalación del controlador).



Virtual COM

COM (RS-232)

Cuando desees conectar el escáner a un dispositivo mediante la interfaz RS-232, debes asegurarte de que la configuración del escáner y del dispositivo coincidan. La configuración predeterminada de la interfaz COM es: 115200 velocidad en baudios, datos 8 bits, ningún bit de verificación, 1 bit de parada



RS-232

Configuración de Parámetros en Modo Serial (Velocidad en Baudios)



600bps



2400bps



4800bps



9600bps



57600bps



*115200bps

Bits de Datos



7



*8

Bits de Parada



*1



2

Dígitos de Verificación



*Ninguno



ODD



Par

Configuración de idioma



Inglés (US)



Inglés (UK)



Francés



Italiano



Alemán



Español

Configuración de idioma



Hungría



Portugal



Suecia



Latino América



Eslovaquia



Rusia

Configuración del Teclado Virtual



*Teclado estándar



*Teclado virtual

Configuración de Lectura de Tipos de Códigos de Barras

Escanee el código QR que aparece a continuación para permitir o bloquear la lectura de ciertos tipos de códigos de barras. Sin embargo, en la configuración de lectura de todos los códigos 1D/2D, la velocidad de decodificación puede disminuir. Se recomienda seleccionar únicamente los tipos de códigos que realmente necesitas, para mejorar la velocidad de decodificación.



Leer todos los códigos de barras 1D



No permitir la lectura de códigos de barras 1D



Leer todos los códigos de barras 2D



No permitir la lectura de códigos de barras 2D

Lectura de Códigos de Barras con Imagen Invertida



Habilitar



*Deshabilitar

Codabar



Habilitar Codabar



*Deshabilitar Codabar

Caracteres de Inicio/Fin Codabar



*Habilitar transmisión de caracteres
de inicio/fin Codabar



Deshabilitar transmisión de caracteres
de inicio/fin Codabar



LC024BT5

LECTOR 2D IMAGER USB
OMNIDIRECIONAL FIXO



FTX LC024BT5



7 7 3 0 7 3 7 1 2 3 0 1 9

Restaurar configurações padrão de fábrica

Escaneie o código QR de configuração abaixo para restaurar o scanner aos valores padrão de fábrica.



Restaurar configurações
padrão de fábrica

Configuração padrão: Interface: USB

Modo de operação: Disparo automático
Caractere final: Enter

Ler informações da versão

Escaneie o código QR abaixo para obter informações sobre a versão deste scanner.



Informações da versão

Configuração de Interface

Interface USB

Escaneie o código QR de configuração abaixo para restaurar o scanner aos valores padrão de fábrica.



*USB

USB COM (Porta COM Virtual)

Quando deseja conectar o scanner a dispositivos por meio de um cabo USB, você pode escanear o código QR abaixo para configurar o scanner no modo de saída COM virtual (será necessário um driver; por favor, entre em contato com seu fornecedor para realizar a instalação do driver).



Virtual COM

COM (RS-232)

Quando deseja conectar o scanner a um dispositivo por meio da interface RS-232, você deve garantir que as configurações do scanner e do dispositivo sejam compatíveis. A configuração padrão da interface COM é: 115200 baud rate, 8 bits de dados, nenhum bit de paridade, 1 bit de parada.



RS-232

Configuração de Parâmetros da Porta Serial (Velocidade em Baud)



600bps



2400bps



4800bps



9600bps



57600bps



*115200bps

Bits de Dados



7



*8

Bits de Parada



*1



2

Bits de Verificação



*Nenhum



ODD



Par

Configuração de idioma



Inglês (US)



Inglês (UK)



Francês



Italiano



Alemão



Espanhol

Configuración de idioma



Hungria



Portugal



Suécia



América Latina



Eslováquia



Rússia

Configuração do Teclado Virtual



*Teclado Padrão



*Teclado virtual

Configuração de Leitura de Tipos de Códigos de Barras

Escaneie o código QR abaixo para permitir ou bloquear a leitura de determinados tipos de códigos de barras. No entanto, ao ativar a leitura de todos os códigos 1D/2D, a velocidade de decodificação pode ser reduzida. Recomenda-se selecionar apenas os tipos de códigos realmente necessários para melhorar o desempenho da decodificação.



Ler todos os códigos de barras 1D



Não permitir a leitura de códigos de barras 1D



Ler todos os códigos de barras 2D



Não permitir a leitura de códigos de barras 2D

Leitura de Códigos de Barras com Imagem Invertida



Habilitar



*Desabilitar

Codabar



Habilitar Codabar



*Desabilitar Codabar

Caracteres de Início/Fim Codabar



*Habilitar transmissão dos caracteres
de início/fim Codabar



Desabilitar transmissão dos caracteres
de início/fim Codabar

