




PLANCHA A VAPOR PORTATIL

MODELO: FTXEI-02



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

PARTES DE LA PLANCHA A VAPOR



PRECAUCIONES

Antes de usar este producto, lea las instrucciones con atención y guárdelas para futuras consultas.

PELIGRO:

- No sumerja en agua ni en otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.
- Tenga cuidado con el vapor generado por el vaporizador de prendas, ya que el calor puede causar quemaduras.

ADVERTENCIA:

- Antes de conectar la corriente, verifique que el voltaje local sea compatible con el producto.
- Si el enchufe, el cable o el aparato presentan daños visibles, o si el producto se ha caído o presenta fugas, no lo use nuevamente.
- El producto solo puede ser reparado en un centro de servicio autorizado. No intente repararlo por su cuenta ni permita que otras personas lo hagan, ya que la garantía quedará anulada.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros debe ser reparado por el fabricante, un servicio autorizado o un técnico especializado.

PRECAUCIONES

- Cuando el producto esté en funcionamiento, no lo deje sin supervisión.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- Cuando el producto esté encendido o en proceso de enfriamiento, el aparato y el cable de alimentación deben colocarse en una mesa fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Tenga cuidado al usar el aparato debido a la emisión de vapor. No toque la salida de vapor ni las superficies calientes durante el uso. Este producto genera vapor a alta temperatura; no lo dirija hacia personas ni animales, y no planche la ropa mientras está puesta en el cuerpo para evitar riesgo de quemaduras.
- Antes de instalar o retirar el accesorio de cepillo, o de llenar el tanque de agua, asegúrese de desconectar el producto de la corriente.

NOTA

- Use únicamente un tomacorriente con conexión a tierra.
- No utilice este producto si el tanque de agua está vacío.
- Después de planchar, desconecte el enchufe y deje enfriar durante 60 minutos antes de limpiar, instalar o retirar accesorios. Vacíe el tanque de agua antes de guardar el aparato.
- Este producto está diseñado para uso doméstico. No lo utilice en baños ni en exteriores.
- No arrastre el producto por el suelo.
- Se recomienda usar agua destilada para prolongar la vida útil del producto.
- No coloque perfumes, vinagre, agentes desincrustantes, ácidos u otros químicos en el tanque de agua, ya que este producto no está diseñado para el uso de dichas sustancias.



www.ftx.com.py -    [ftxpy](https://www.tiktok.com/@ftxpy)

