

Smartwatch FTXA10PRO



Manual de usuario Versión 1.1

Mercado de valores
Abra la app FTX SMART y diríjase a "Dispositivo"-"Agregar", haga clic en el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para ingresar el nombre de la acción y luego seleccione "Agregar a".

Cámara
Controle la cámara del teléfono móvil para tomar fotografías de forma remota. Haga clic en "Dispositivo-Tomar fotografía" en la app para encender la cámara.

Presión arterial
Después de colocarse el reloj correctamente, abra el menú: "Presión arterial". Mídalo manualmente.

Respiración
En la barra de menú, haga clic en "Ejercicios de respiración" y de acuerdo con sus necesidades, configure el tiempo.

Calculadora
Active la función de calculadora de reloj, haga que los cálculos sean más convenientes y simples.

Asistente de Voz
Activa el asistente de voz de tu teléfono.

Introducción

Gracias por elegirnos. El FTXA10PRO es un reloj deportivo inteligente. Puede ayudarte a alcanzar tus objetivos deportivos.
Contenido de la caja:
• Reloj inteligente FTXA10PRO x1
• Manual de usuario x1
• Base de carga x1

Configuración de su FTXA10PRO

Descargue e instale la APP FTX SMART indicada en el manual. Ingrese a la aplicación y cree una cuenta para sincronizar su información. La app le permite verificar el análisis de datos todos los días y personalizar algunas funcionalidades, como la configuración sedentaria, notificaciones de llamadas, metas de ejercicios, etc.

Conecta el FTXA10PRO a tu smartphone

FTX SMART APP es compatible con el sistema operativo IOS 12.0 y Android 5.1 o superior, y BT 5.3 y 3.0. Está disponible para más de 150 dispositivos móviles.
1. Encienda su Bluetooth en el móvil;
2. Descargue la aplicación: **FTX SMART**;



Modo de Llamada
Admite llamadas Bluetooth, y los usuarios pueden realizar, responder y rechazar llamadas directamente en el reloj.

Notificaciones
Puede ver los mensajes de texto en el teléfono móvil y la información en tiempo real enviada al reloj.

Encuentra el teléfono
Cuando el reloj está conectado a la aplicación, el teléfono emitirá un sonido después de tocarlo.

Recordatorio anti-pérdida
Cuando el reloj se desconecta del Bluetooth del teléfono móvil, el reloj emitirá un sonido y vibrará para evitar pérdidas.


Salud de la Mujer
Enfocado en la salud física de las mujeres.

Juegos
Entretenimiento fácil de usar ideal para relajarse. Trae más diversión a tu vida saludable.

3. Cómo emparejar el reloj para usuarios de iOS:
Abra APP>dispositivo>agregar dispositivo>elige FTXA10PRO
4. En la lista de búsqueda, seleccione el FTXA10PRO con la señal más fuerte y confirme el emparejamiento haciendo clic en el botón de emparejamiento en la pantalla del reloj según lo solicite su teléfono. El icono de Bluetooth del reloj será de color azul, lo que indica que está conectado a Bluetooth 5.3.

* Conexión Bluetooth 3.0:

Los usuarios de iPhone admiten Bluetooth 5.3 + 3.0 dual Bluetooth one-key link (coincidir de acuerdo con la operación del cuadro de indicaciones del sistema). Los usuarios de Android deben ir primero en la interfaz de emparejamiento de Bluetooth en las "opciones de emparejamiento del servicio de llamadas", haga clic en "para vincular" y luego siga las instrucciones de operación de la interfaz para completar el emparejamiento de Bluetooth 5.3 + 3.0. Los enlaces posteriores al teléfono estarán en la memoria Bluetooth del reloj 3.0, para lograr un enlace dual Bluetooth de una tecla (si no está conectado automáticamente a Bluetooth 3.0, busque manualmente el modelo de reloj "FTXA10PRO" en el teléfono)



Ajuste rápido de correa

FTXA10PRO contiene dos partes: cuerpo del reloj y pulsera.




Foto 1




Foto 2

Instrucciones de carga

Alinee la parte inferior del reloj con la base de carga y el indicador de nivel de carga aparecerá en la pantalla en 5 segundos. El reloj tarda unas 4 hs en cargarse por completo, y el icono de la batería en la pantalla mostrará su estado. Antes de cargarlo, seque primero el reloj para evitar otros riesgos causados por el sudor residual.

*Para obtener la máxima corriente de carga y atracción magnética, consulte la foto 2 para conocer el ángulo de carga correcto (la base de carga está alineada con la línea central del botón del reloj)

Funciones

Cambiar las carátulas del reloj

Mantenga presionada la pantalla, deslice para elegir, haga clic para confirmar. Descargue más de la aplicación: abra la app – dispositivo – carátulas del reloj, puede elegir la marcación en línea o la marcación personalizada con la imagen de su teléfono.



Especificaciones

Longitud de la pulsera	258mm
Ancho de la pulsera	22mm
Peso	39 g
Batería	270 mAh Poly-Li
Protección	IP67

Solución de problemas

Falta la señal de frecuencia cardiaca

El FTXA10PRO sigue prestando atención a los datos de tu frecuencia cardiaca durante tu ejercicio y tu vida diaria. A veces, es posible que el reloj no reciba una señal de frecuencia cardiaca adecuada y los datos de frecuencia cardiaca que faltan aparecerán en línea de puntos. Debes llevar el reloj correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en tu muñeca. Luego activa el monitoreo de la frecuencia cardiaca en tiempo real para obtener los datos. Si aún no hay datos de frecuencia cardiaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardiaca está activada en FTX SMART

Otros problemas

Si tu móvil no puede emparejar el reloj, haz clic en: Configuración-Bluetooth y comprueba si hay señal del reloj. Si es así, significa que no hay ningún problema con la señal Bluetooth. Verifique si el reloj está emparejado con otros teléfonos. Los usuarios de iOS deben hacer clic en Configuración-Bluetooth-ignorar este dispositivo y luego



Deportes

El reloj FTXA10PRO admite hasta 100+ modos deportivos, fitness, ocio, clases de competición, juegos de pelota, clases de baile incluyendo: correr, caminar, cinta de correr, montañismo, ciclismo, bicicleta de spinning, yoga, baloncesto, fútbol, bádminton y otros deportes. El reloj FTXA10PRO admite personalización deportiva, elige entre más de 100 modos deportivos.



Personalización: APP "Deportes" - "Personalizado" - "Agregar" para saltar a la página de la categoría de deportes, haga clic en el nombre del deporte para agregar.



emparejarlo.

Cláusula de Exención

- Los datos de frecuencia cardiaca, presión y oxígeno en sangre emitidos no pretenden ser una base médica o de diagnóstico.
- El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solamente personal calificado puede diagnosticar y tratar cualquier enfermedad cardiaca. Comuníquese con su médico para una atención profesional.
- Los datos emitidos pueden no ser 100% precisos debido a la interferencia con las señales ambientales, el modo de uso, los cambios en el clima, el entorno, la condición física, etc.
- NO utilice los datos de seguimiento del FTXA10PRO para llevar a cabo tratamientos, y siga los consejos médicos cuando se requiera medicación y tratamiento. No somos responsables de la inexactitud de los datos y las consecuencias del uso indebido de la información brindada.

Cláusula de garantía

Ofrecemos un período de garantía de 1 año. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita. No están cubiertos por la garantía:
A. Accidente o daño humano
B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
C. Contaminación por razones humanas
D. Daños causados por la conexión con un equipo que no es compatible
E. Envejecimiento natural
F. Daños causados por fuerza mayor.
G. Correas, baterías, cargadores y accesorios.

Frecuencia cardiaca

Uselo correctamente, ni demasiado apretado ni suelto y asegúrese de que no haya fugas de luz verde. Abra la opción "Frecuencia cardiaca" en el reloj y mida automáticamente su frecuencia cardiaca.

Estrés

Después de colocarse el reloj correctamente, abra la opción "Estrés" en el reloj; Revisa cuánta presión psicológica estás sintiendo.

Actividad

Después de colocarse el reloj correctamente, abra la opción "Actividad" en el reloj; Muestra el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día.

Nivel de oxígeno en sangre

Después de colocarse el reloj correctamente, abra la app "SpO2" en el reloj; Es necesario una medición manual de oxígeno en sangre.

Sueño

Después de colocarse el reloj correctamente, abra el "Sueño" en el reloj; Registre el estado del sueño a lo largo de la noche.

Música

Abra la aplicación "Música" en la app del reloj; Puede controlar la reproducción de música de su teléfono y admitir operaciones como la pista anterior, la reproducción/pausa, la pista siguiente y el ajuste de volumen



www.ftx.com.py - f t x p y



Smartwatch FTXA10PRO



Manual do usuário Versão 1.1

Introdução

Obrigado por nos escolher! O FTXA10PRO é um relógio inteligente esportivo que pode ajudá-lo a alcançar suas metas esportivas.

Conteúdo da caixa:

- Relógio inteligente FTXA10PRO x1
- Manual do usuário x1
- Base de carregamento x1

Configurando seu FTXA10PRO

Baixe e instale o aplicativo FTX SMART indicado no manual. Entre no aplicativo e crie uma conta para sincronizar suas informações. O aplicativo permite verificar a análise de dados todos os dias e personalizar algumas funcionalidades, como configuração de sedentarismo, notificações de chamadas, metas de exercícios, etc.

Conecte o FTXA10PRO ao seu smartphone

O APP **FTX SMART** é compatível com o sistema operacional iOS 12.0 e Android 5.1 ou superior, e BT 5.3 e 3.0. Está disponível para mais de 150 dispositivos móveis. 1. Ative o Bluetooth no seu celular

2. Baixe o aplicativo: **FTX SMART**;



App Store: FTX SMART



Google Play: FTX SMART



1


3. Como emparelhar o relógio para usuários iOS:
Abra o APP **FTX SMART**-dispositivo>adicionar novo dispositivo>selecione o Smartwatch FTXA10PRO

4. Na lista de pesquisa, selecione o FTXA10PRO com o sinal mais forte e confirme o emparelhamento clicando no botão de emparelhamento na tela do relógio conforme solicitado pelo seu telefone. O ícone do Bluetooth no relógio ficará azul, indicando que ele está conectado ao Bluetooth 5.3.

* Conexão Bluetooth 3.0:

Os usuários do iPhone podem usar Bluetooth 5.3 + 3.0 com link duplo (siga as instruções da caixa de prompt do sistema)

Usuários do Android devem entrar na interface de emparelhamento Bluetooth nas "opções de emparelhamento de serviço" de chamadas", clique em "para emparelhar" e, em seguida, siga as instruções de operação da interface para concluir o emparelhamento Bluetooth 5.3 + 3.0. Os links subsequentes para o telefone estarão na memória Bluetooth 3.0 do relógio, para obter link duplo Bluetooth de uma tela (Se o Bluetooth 3.0 não conectar automaticamente, procure o modelo "FTXA10PRO" no telefone).



2

Correia de ajuste rápido

FTXA10 PRO contém duas partes: corpo do relógio e pulseira.




Foto 1




Foto 2

Instruções de Carregamento

Alinhe a parte inferior do relógio com a base de carregamento. O indicador de carga aparecerá na tela em até 5 segundos. O relógio leva cerca de 4 horas para carregar completamente. Antes de carregar, seque o relógio para evitar riscos de danos.

*Para obter a corrente máxima de carregamento e atração magnética, consulte a foto 2 para o ângulo de carregamento correto (a base de carregamento deve estar alinhada com a linha central do botão do

Funções

Mudar mostrador do relógio

Pressione a tela por um tempo, deslize para escolher, clique para confirmar. Baixe mais opções no aplicativo, abra APP—Dispositivo—Mostrador do Relógio, você pode escolher Mostrador Online ou Mostrador Personalizado com a foto do seu telefone.



3

Especificações

Comprimento da pulseira	258mm
Largura da pulseira	22mm
Peso	39 g
Bateria	270 mAh Poly-Li
Proteção	IP67

Solução de problemas

Falta sinal de frequência cardíaca

O FTXA10PRO continua prestando atenção aos dados de frequência cardíaca durante o exercício e a vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de frequência cardíaca adequado. Neste momento, os dados de frequência cardíaca ausentes aparecerão na linha pontilhada. Para garantir que você está usando o relógio corretamente, ajuste-o de forma que não fique nem muito alto nem muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no pulso. Ative o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada no APP.

Outros problemas

Se o seu celular não conseguir emparelhar o relógio, clique em Configurações de Bluetooth no seu celular e verifique se há sinal FTXA10PRO. Nesse caso, significa que não há problema com o sinal Bluetooth. Verifique se o relógio está emparelhado com outros telefones e desemparelhe-o. Os usuários de dispositivos iOS precisam clicar em

9



Esportes

O relógio FTXA10PRO suporta mais de 100 modalidades esportivas, fitness, lazer, aulas de competição, jogos de bola, aulas de dança. incluindo: corrida, caminhada, esteira, montanhismo, ciclismo, spin bike, ioga, basquete, futebol, badminton e outros esportes.



Personalização: APP "Esportes" - "Personalizado" - "Adicionar" para ir para a página da categoria de esportes, clique no nome do esporte para adicionar.



4

Frequência cardíaca

Certifique-se de que não haja vazamento de luz verde, abra o aplicativo "Frequência cardíaca" no aplicativo do relógio, meça automaticamente a frequência cardíaca após entrar no aplicativo.

Estresse

Depois de usar o relógio corretamente, abra o "Estress" do relógio; Verifique quanta pressão psicológica você está sentindo.

Atividade

Depois de usar o relógio com sucesso, abra a "Atividade" no relógio; Mostra o número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia.

Nível do oxigênio no sangue

Após usar o relógio corretamente, abra o "SpO2" do relógio; É necessária a medição manual do oxigênio no sangue.

Sonhar

Após usar o relógio corretamente, abra o "Sleep" do relógio; Registre o status do sono durante a noite.

Música

Abra o app "Música" no app do relógio; Ele pode controlar a reprodução de música do seu telefone e suportar operações como faixa anterior, reproduzir/pausar, próxima faixa e ajuste de volume.



5

Mercado de ações

Abra o aplicativo "Dispositivo"—"Mercado de ações"—"Adicionar" vá para a página de pesquisa, clique no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir o nome da ação para pesquisar "Adicionar".

Câmera

Controle a câmera do celular para tirar fotos remotamente. Ao usá-lo, clique em "Tirar foto do dispositivo" no aplicativo para ligar a câmera

Pressão arterial

Use o relógio da maneira correta e abra o menu: pressão arterial, meça manualmente

Respirando

No menu, clique em "Exercícios de respiração", e de acordo com suas necessidades, configure o tempo.

Calculadora

Ative a função de calculadora do relógio, faça cálculos mais convenientes e simples.

Assistente de voz

Ative o assistente de voz do seu telefone.



6

Modo de Chamada

Suporta chamadas Bluetooth e os usuários podem fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio.

Notificações

Você pode visualizar as mensagens de texto no celular e as informações em tempo real enviadas para o relógio.

Encontre o telefone

Quando o relógio estiver conectado ao aplicativo, o telefone emitirá um som após tocá-lo.

Lembrete anti-perda

Quando o relógio é desconectado do Bluetooth do celular, o relógio emite um som e vibra para evitar perdas.

Saúde da Mulher

Concentre-se na saúde física da mulher.

Jogos

Jogo pequeno, descontraído e fácil de usar, que traz mais diversão para sua vida saudável.



7

Cronômetro

Pode gravar uma vez ou várias vezes.

Clima

Previsão do tempo.

Relógio mundial

Abra o aplicativo "Dispositivo" - "Hora Mundial" - "Adicionar", você pode rolar para baixo para selecionar ou clicar no ícone de pesquisa para inserir um nome de região.

Configuração

Interruptor de discagem, Moeda, Brilho, Idioma, Tema, Desligar, Redefinição de fábrica, Redefinir, Sobre

Menu de atalho

1. A tela geralmente está ligada
2. Levante a mão para iluminar a tela
3. Volume de energia
4. Ajuste de brilho
5. Lanterna
6. Ajuste
7. Troca de fonte de som
8. Calculadora
9. Encontre o telefone
10. Tire uma foto
11. Esportes
12. Calendário
13. Jogo
14. Código QR
15. Isenção
16. Senha

8

Especificações

Comprimento da pulseira	258mm
Largura da pulseira	22mm
Peso	39 g
Bateria	270 mAh Poly-Li
Proteção	IP67

Solução de problemas

Falta sinal de frequência cardíaca

O FTXA10PRO continua prestando atenção aos dados de frequência cardíaca durante o exercício e a vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de frequência cardíaca adequado. Neste momento, os dados de frequência cardíaca ausentes aparecerão na linha pontilhada. Para garantir que você está usando o relógio corretamente, ajuste-o de forma que não fique nem muito alto nem muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no pulso. Ative o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada no APP.

Outros problemas

Se o seu celular não conseguir emparelhar o relógio, clique em Configurações de Bluetooth no seu celular e verifique se há sinal FTXA10PRO. Nesse caso, significa que não há problema com o sinal Bluetooth. Verifique se o relógio está emparelhado com outros telefones e desemparelhe-o. Os usuários de dispositivos iOS precisam clicar em

9

Configurações - Bluetooth - ignorar este dispositivo e emparelhá-lo.

Cláusula de isenção

1. Os dados de frequência cardíaca, pressão arterial e oxigênio no sangue do FTXA10PRO não são destinados a fins médicos ou diagnósticos.
2. Apenas médicos qualificados podem diagnosticar e tratar condições de saúde. Consulte seu médico para obter diagnósticos profissionais.
3. Os dados de saúde podem não ser 100% precisos devido a interferências ambientais, postura de uso, clima, etc.
4. Não use os dados do dispositivo para medição ou tratamento sem orientação médica. Não nos responsabilizamos pela imprecisão dos dados e pelas consequências do uso indevido.

Cláusula de garantia

Oferecemos um período de garantia de 1 ano para o FTXA10PRO. Se houver qualquer dano ou mau funcionamento durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido ao cliente gratuitamente. Não será coberto pela garantia:

- A. Acidente ou dano humano.
- B. Teste, reparo ou desmontagem não autorizados.
- C. Contaminação por motivos humanos.
- D. Danos causados pela conexão com equipamentos não compatíveis.
- E. Envelhecimento natural.
- F. Danos causados por força maior.
- G. Correias, baterias, carregadores e acessórios.

10

