

FTX



Smartwatch FTX F39 Pro


MANUAL DE INSTRUCCIÓN

5

Lista de Embalagem: Relógio x1, Cabo de Carregamento x1, Manual do Usuário x1

Parâmetros Básicos

Modelo do produto: FTX F39 Pro
Tamanho do corpo principal: 41.7 x 38.4 x 11.2 mm
Tamanho da tela: 2.02 polegadas (tela quadrada)
Resolução: 320 x 385 pixels
Conectividade Bluetooth dupla: Bluetooth 5.3 + Bluetooth 3.0
Capacidade da bateria: 300 mAh
Resistência à água: IP67
Requisitos do dispositivo: Compatível com iOS 12.0 e Android 5.1 ou superior



- 1 Botão de Energia
Mantenha pressionado para ligar ou desligar;
No modo de tela bloqueada, pressione brevemente para acender a tela;
Gire para alternar diretamente entre os mostradores do relógio as páginas.
- 2 Botão de Esportes:
Pressione brevemente para acessar a lista de esportes.

1

Estrés: Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación "Estrés" en el reloj para ver el nivel de estrés mental.

Mercado de Acciones: APP "Dispositivo" - "Mercado de Acciones" - "Agregar". En la página de búsqueda, haga clic en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha e ingrese el nombre de la acción para buscar y agregar.

Hora Mundial: APP "Dispositivo" - "Hora Mundial" - "Agregar". Puede deslizar hacia abajo para seleccionar o hacer clic en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha para ingresar el nombre de la región y agregarla.

Modo de llamada: Admite llamadas por Bluetooth; permite hacer, contestar y rechazar llamadas directamente desde el reloj.

Notificaciones: Muestra mensajes de texto y notificaciones en tiempo real desde el teléfono.

Cámara: Controla la cámara del teléfono para tomar fotos de forma remota.

Música: A través de la app del reloj, permite controlar el reproductor de música del teléfono.

Salud femenina: Gestiona el ciclo fisiológico y envía recordatorios anticipados.

Recordatorio de sedentarismo: Configurable desde la app móvil para alertar tras periodos prolongados sin actividad.

Encendido al levantar la muñeca: Función para activar la pantalla automáticamente al levantar la mano.

Buscar teléfono: Cuando está conectado a la app, el teléfono emite un sonido al presionar la función en el reloj.

Calculadora: Permite realizar cálculos directamente desde el reloj.

6

Asistente de voz: Activa al asistente de voz del teléfono.


Alarma: É possível configurar até 5 alarmes com lembrete pop-up.

Temporizador: O relógio inclui função de cronômetro e temporizador.

Clima: Exibe o clima em tempo real sincronizado com o aplicativo móvel.

Menu rápido: Acceso al modo "Não perturbe", Configurações, Código QR, troca de áudio, ajuste de brilho, tela sempre ligada e despertador.

Configurações: Permite ajustar brilho, senha, idioma, estilo de menu, configurações do sistema, mostrador em espera, ativação de tela ao levantar o pulso, tempo de exibição da tela e informações do dispositivo.




3 **Trocar a Pulseira:**
Pressione o pino de liberação rápida para remover ou instalar a pulseira do relógio.

4 **Zona do Sensor de Frequência Cardíaca e Área de Carregamento Sem Fio**

Instruções de Carregamento

Vire o relógio e alinhe a parte inferior com a base de carregamento. O ícone da bateria na tela mostrará carga completa quando estiver totalmente carregado. Antes de carregar, seque o relógio para evitar possíveis riscos causados por resíduos de suor.



*Para obter a máxima corrente de carga e força magnética, consulte a imagem para verificar o ângulo correto de carregamento (a base de carregamento deve estar alinhada com a linha central do botão do relógio).

2

Solução de Problemas

Sinal de Frequência Cardíaca Ausente

O smartwatch monitora seus dados de frequência cardíaca durante o exercício e a vida diária. Às vezes, o relógio pode não obter um sinal de frequência cardíaca adequado. Neste momento, os dados de frequência cardíaca ausentes serão exibidos como uma linha pontilhada.

Se você não conseguir obter o sinal de frequência cardíaca, primeiro, você deve confirmar que está usando o relógio corretamente, ajuste-o para evitar que esteja muito alto ou muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no seu pulso. Após o ajuste, ative o monitoramento de frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada no aplicativo FTX SMART.

Outros Problemas

Se o telefone não puder emparelhar o relógio, verifique se há um sinal do smartwatch em Configurações - Bluetooth, se houver, significa que não há problema com o sinal Bluetooth, verifique se o relógio já está emparelhado com outro telefone e desvincule-o. Para usuários do sistema iOS, você também precisa ignorar este dispositivo em Configurações - Bluetooth no telefone e, em seguida, emparelhá-lo novamente.

7

Conectando o relógio ao seu celular

FTX SMART (a seguir referido como App) é um aplicativo necessário para usar o relógio. Você pode gerenciar seu relógio através do App e experimentar mais funções que o relógio traz para você.

1. Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar o relógio.
2. Leia o código QR na tela do relógio com seu celular para baixar o App.
3. Você também pode ler o código QR abaixo ou baixe e instale o App na App Store. Usuários de iPhones também podem procurar a App Store para baixar e instalar o App.
4. Abra o App, clique em "Dispositivo", selecione "Vincular Dispositivo" para ir à página de vinculação de dispositivo para procurar e vincular. Por favor, certifique-se de que os nomes Bluetooth do seu celular e do relógio sejam os mesmos ao parear.
5. Após a vinculação bem-sucedida, você pode começar a usar o relógio.



FTX SMART



Status de Conexão Bluetooth:

Sem Conexão

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3+3.0

3

Cláusula de Isenção

1. Os dados de Frequência Cardíaca, Pressão, Oxigênio Sanguíneo e Pressão Arterial fornecidos pelo smartwatch não devem ser usados como base para diagnóstico médico.

2. Autodiagnóstico e autotratamento são perigosos. Somente médicos qualificados têm permissão para diagnosticar e tratar pressão alta ou qualquer outra doença cardíaca. Por favor, entre em contato com seu médico para obter opiniões diagnósticas mais profissionais.

3. Os dados do smartwatch, como frequência cardíaca, pressão arterial, etc., podem não ser completamente precisos devido a fatores como interferência de sinais ambientais, mudanças na postura de uso, no clima e na condição física.

4. NÃO realize tratamentos e medicamentos com base nos dados de monitoramento fornecidos pelo smartwatch e siga o conselho médico quando for necessário medicamento e tratamento, e não somos responsáveis pela imprecisão dos dados de monitoramento e as consequências do uso inadequado dos dados e informações.

8

Funções Principais

Esportes: Suporta mais de 100 modos esportivos: fitness, lazer, competição, bola e dança.



Correr



Caminar



Escalar



Caminadora



Bicicleta



Yoga



Baloncesto



Futebol



Bádminton



Movimento livre

Frequência cardíaca: Coloque o relógio firmemente no pulso, logo acima do osso. Esta é a melhor posição para medir a frequência cardíaca em tempo real. O intervalo normal para a maioria das pessoas é de 60 a 90 batimentos por minuto.

Oxigênio: Coloque o relógio ajustado ao pulso, na parte superior do osso, para medir o nível de oxigênio no sangue.

Sono: Abra o aplicativo "Sono" no relógio para registrar a qualidade do sono durante toda a noite.

Pressão arterial: Após colocar o relógio corretamente, abra o aplicativo "Pressão Arterial" para realizar a medição manual.

Atividade: Após usar corretamente o relógio, abra o aplicativo "Atividade" no relógio para ver o número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício diário.

4

Cláusula de Garantia

Nossa empresa mantém o compromisso de criar valor para os clientes. Oferecemos um período de garantia de 1 ano para o smartwatch.

Se ocorrer algum dano ou falha durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após a verificação do nosso técnico.

As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

- A. Danos acidentais ou causados pelo usuário.
- B. Testes, reparos ou desmontagens não autorizados.
- C. Contaminação ou danos causados por fatores humanos.
- D. Danos provocados pela conexão com equipamentos incompatíveis.
- E. Desgaste ou envelhecimento natural.
- F. Danos causados por força maior.
- G. Desgaste da bateria.



www.ftx.com.py



ftxpy

8

FTX




Smartwatch FTX F39 Pro

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

Contenido: Reloj x1, Cable de Carga x1, Manual del Usuario x1


Parámetros Básicos

Modelo del producto: FTX F39 Pro
 Tamaño del cuerpo principal: 41.7 x 38.4 x 11.2 mm
 Tamaño de pantalla: 2.02 pulgadas (pantalla cuadrada)
 Resolución: 320 x 385 píxeles
 Conectividad Bluetooth dual: Bluetooth 5.3 + Bluetooth 3.0
 Capacidad de batería: 300 mAh
 Resistencia al agua: IP67
 Requisitos del dispositivo: Compatible con iOS 12.0 y Android 5.1 o superior



- 1 Botón de encendido: Mantener presionado para encender o apagar el reloj; En pantalla bloqueada, presionar una vez para encender la pantalla; Girar para cambiar directamente entre esferas y páginas.
- 2 Botón de deportes: Presionar una vez para ingresar a la lista de ejercicios.

1




- 3 Cambio de correa: Presione hacia abajo el pasador de liberación rápida para quitar la correa del reloj o instalar una nueva.
- 4 Zona del sensor de frecuencia cardíaca y área de carga inalámbrica.

Instrucciones de carga

Dé vuelta el reloj, alinee la parte inferior con la base de carga y el ícono de batería en la pantalla mostrará el estado completo cuando esté totalmente cargado.

Antes de cargar, seque el reloj para evitar riesgos causados por el sudor residual.



*Para obtener la máxima corriente de carga y una mejor atracción magnética, siga la ilustración: la base de carga debe estar alineada con la línea central del botón del reloj.

2

Conectando el reloj a su celular

FTX SMART (en adelante referido como la App) es una aplicación necesaria para usar el reloj. Puede gestionar su reloj desde la App y acceder a más funciones que este ofrece.

1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender el reloj.
2. Escanee el código QR en la pantalla del reloj con su celular para descargar la App.
3. También puede escanear el código QR que aparece a continuación o descargar e instalar la App desde la App Store. Los usuarios de iPhone pueden buscarla directamente en la App Store.
4. Abra la App, haga clic en "Dispositivo" y seleccione "Vincular Dispositivo" para acceder a la página de vinculación y buscar su reloj. Asegúrese de que los nombres Bluetooth del celular y del reloj sean los mismos al emparejar.
5. Una vez completada la vinculación, podrá comenzar a usar el reloj.



FTX SMART



App Store

Estado de Conexión Bluetooth:

- Sin Conexión
- Bluetooth 5.3
- Bluetooth 5.3+3.0

3

Funciones Principales

Deportes: Admite más de 100 modos deportivos: fitness, ocio, competencia, pelota, danza.



Frecuencia cardíaca: Coloque el reloj firmemente en la muñeca, justo por encima del hueso, en la mejor posición posible. Esto permitirá medir la frecuencia cardíaca en tiempo real. El valor normal para la mayoría de las personas está entre 60 y 90 latidos por minuto.

Oxigenación sanguínea: Coloque el reloj firmemente en la muñeca, justo por encima del hueso, en la mejor posición posible. Esto permitirá medir el nivel de oxígeno en la sangre.

Sueño: Abra la aplicación "Sueño" en el reloj para registrar las condiciones del sueño durante toda la noche.

Presión arterial: Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación "Presión Arterial" en el reloj para realizar la medición manualmente.

Actividad: Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación "Actividad" en el reloj para ver el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio diario.

4

Estresse: Após usar corretamente o relógio, abra o aplicativo "Estresse" no relógio para ver o nível de estresse mental.

Mercado de Ações: APP "Dispositivo" / "Mercado de Ações" / "Adicionar". Na página de busca, clique no ícone de pesquisa no canto superior direito e insira o nome da ação para procurar e adicionar.

Hora Mundial: APP "Dispositivo" / "Hora Mundial" / "Adicionar". É possível deslizar para baixo para selecionar ou clicar no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir o nome da região e adicioná-la.

Modo de chamada: Suporta chamadas por Bluetooth; permite fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio.

Notificações: Exibe mensagens de texto e notificações em tempo real do telefone.

Câmera: Controla a câmera do celular para tirar fotos remotamente.

Música: Através do aplicativo do relógio, permite controlar o reprodutor de música do telefone.

Saúde feminina: Gerencia o ciclo fisiológico e envia lembretes antecipados.

Lembrete de sedentarismo: Configuraré pelo aplicativo móvel para alertar após longos períodos sem atividade.

Acender ao levantar o pulso: Função que ativa automaticamente a tela ao levantar a mão.

Buscar telefone: Quando conectado ao aplicativo, o telefone emite um som ao pressionar a função no relógio.

Calculadora: Permite realizar cálculos diretamente no relógio.

5

Asistente de voz: Activa el asistente de voz del teléfono.

Alarma: Se pueden configurar hasta 5 alarmas con recordatorio emergente.

Temporizador: El reloj incluye función de cronómetro y temporizador.

Clima: Muestra el clima en tiempo real sincronizado con la app móvil.
Menú rápido: Acceso a modo "No molestar", Configuración, Código QR, cambio de audio, ajuste de brillo, pantalla siempre encendida y reloj despertador.

Configuración: Permite ajustar brillo, contraseña, idioma, estilo de menú, configuración del sistema, esfera en espera, encendido de pantalla al levantar la mano, tiempo de encendido de pantalla e información del dispositivo.

6

Solución de Problemas

Señal de Frecuencia Cardíaca Ausente

El smartwatch monitorea sus datos de frecuencia cardíaca durante el ejercicio y la vida diaria. A veces, el reloj puede no captar una señal adecuada. En ese caso, los datos ausentes se mostrarán como una línea punteada.

Si no se obtiene la señal de frecuencia cardíaca, primero asegúrese de usar el reloj correctamente. Ajústelo para evitar que quede demasiado alto o bajo, ni muy apretado ni muy suelto en la muñeca.

Después del ajuste, active la función de monitoreo cardíaco en tiempo real para obtener los datos. Si aún no hay registro, verifique en la aplicación "FTX SMART" que la función de monitoreo esté activada.

Otros Problemas

Si el teléfono no logra vincular el reloj, verifique si aparece la señal del smartwatch en Configuración/Bluetooth.

Si aparece, el problema no está en la conexión Bluetooth; revise si el reloj ya está vinculado con otro teléfono y desvincúlelo.

En dispositivos iOS, también es necesario "olvidar" el dispositivo desde Configuración/Bluetooth del teléfono y luego emparejarlo nuevamente.

7

Cláusula de Exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca, presión, oxígeno en sangre y presión arterial proporcionados por el smartwatch no deben utilizarse como base para diagnósticos médicos.

2. El autodiagnóstico y la automedicación son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas o hipertensión. Consulte siempre a su médico para obtener una opinión profesional.

3. Los datos del smartwatch, como frecuencia cardíaca o presión arterial, pueden no ser completamente precisos debido a factores como interferencias ambientales, postura de uso, condiciones climáticas o estado físico.

4. **NO** realice tratamientos ni tome medicamentos basándose en los datos del smartwatch. Siga las indicaciones de un profesional médico cuando sea necesario. No nos responsabilizamos por imprecisiones en los datos de monitoreo ni por las consecuencias derivadas del uso incorrecto de esta información.

8

Cláusula de Garantía

Nuestra empresa mantiene el compromiso de crear valor para los clientes. Ofrecemos un período de garantía de 1 año para el smartwatch.

Si ocurre algún daño o falla durante el uso normal, el servicio de garantía será proporcionado gratuitamente al cliente tras la verificación de nuestro técnico.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Daños accidentales o causados por el usuario.
- B. Pruebas, reparaciones o desarme no autorizados.
- C. Contaminación o daño ocasionado por causas humanas.
- D. Daños provocados por conexión con equipos incompatibles.
- E. Desgaste o envejecimiento natural.
- F. Daños ocasionados por fuerza mayor.
- G. Desgaste de batería.



www.ftx.com.py -



8