

# FTX



## Smartwatch FTX K10

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

### Contenido:

Reloj x1, Cable de Carga x1, Manual del Usuario x1

### Parámetros Básicos

Modelo del Producto: FTX K10

Tamaño del Cuerpo Principal: 44.5 x 35.5 x 13.9 mm

Tamaño de Pantalla: 1.52" TFT

Resolución: 240 x 283 pixeles


Conexión Bluetooth Dual con un solo toque: Bluetooth 5.3 + Bluetooth 3.0

Capacidad de la Batería: 350 mAh

Resistencia al Agua: IP68

Requisitos del Dispositivo: Compatible con iOS 12.0 y Android 5.1 o superior

1



**1 Linterna:**

Activa la función de linterna del reloj.

**2 Botón de Encendido/Función:**

Mantenga presionado para encender o apagar el reloj. Presione brevemente para acceder a la lista de funciones.

**3 Cambiar la Correa:**


Presione y mantenga el pasador de liberación rápida para quitar la correa del reloj o colocarla nuevamente.

**4 Zona del Sensor de Frecuencia Cardíaca y Área de Carga Inalámbrica**

2

### Instrucciones de Carga

Dé vuelta el reloj y alinee la parte inferior con la base de carga. El icono de batería en la pantalla mostrará carga completa cuando el reloj esté totalmente cargado. Antes de cargar, seque el reloj para evitar posibles riesgos causados por residuos de sudor.



\*Para obtener la máxima corriente de carga y atracción magnética, consulte la imagen para ver el ángulo correcto de carga (la base de carga debe estar alineada con la línea central del botón del reloj).

3

### Conectando el reloj a su celular

FTX SMART (en adelante referido como la App) es una aplicación necesaria para usar el reloj. Puede gestionar su reloj desde la App y acceder a más funciones que este ofrece.

- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender el reloj.
- Escanee el código QR en la pantalla del reloj con su celular para descargar la App.
- También puede escanear el código QR que aparece a continuación o descargar e instalar la App desde la App Store. Los usuarios de iPhone pueden buscarla directamente en la App Store.
- Abra la App, haga clic en "Dispositivo" y seleccione "Vincular Dispositivo" para acceder a la página de vinculación y buscar su reloj. Asegúrese de que los nombres Bluetooth del celular y del reloj sean los mismos al emparejar.
- Una vez completada la vinculación, podrá comenzar a usar el reloj.



FTX SMART

Google Play

App Store

Estado de Conexión Bluetooth:

Sin Conexión

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3+3.0

4

### Funciones Principales

**Deportes:** Admite 8 modos deportivos, incluyendo correr, caminar, saltar la cuerda, abdominales, baloncesto, fútbol, sentadillas y ejercicio libre.

**Frecuencia cardíaca:** Coloque el reloj firmemente en la muñeca, justo por encima del hueso. Esta posición permite medir la frecuencia cardíaca en tiempo real. El valor promedio normal es de 60 a 90 latidos por minuto.

**Sueño:** Abra la aplicación "Sueño" en el reloj para registrar su descanso durante toda la noche.

**Conteo de pasos:** Los niños pueden consultar el número de pasos caminados en tiempo real desde la pantalla del reloj, comprendiendo mejor su nivel de actividad y fomentando el interés por el deporte.

**Actividad:** Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación "Actividad" en el reloj para ver el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio diario.

**Música:** Abra la aplicación "Música" en el reloj para controlar el reproductor del teléfono: reproducir, pausar, pasar canciones y ajustar el volumen.

**Fotografía:** Controle la cámara del teléfono desde el reloj para tomar fotos. En la app, seleccione "Dispositivo/Tomar Fotos".

**Video:** Controle la cámara para grabar videos desde el reloj. En la app, seleccione Dispositivo/ Grabar Video.

**Minijuegos:** El reloj admite varios minijuegos. Puede acceder a ellos tocando la aplicación de juegos correspondiente.

5

**Tarjetas de estudio:** Después de descargar los recursos educativos desde la app al reloj, puede abrir y ver cada tarjeta de aprendizaje. Los tipos de tarjetas incluyen animales, medios de transporte, vegetales, frutas y colores.

**Libro Hablado:** Después de descargar el audiolibro desde la app al reloj, puede abrir el audiolibro correspondiente y reproducirlo directamente en el reloj.

**Levantar la Mano para Encender la Pantalla:** Desde la app del teléfono, active esta función para que al levantar la muñeca la pantalla se encienda automáticamente. Tenga en cuenta que esta función consume más energía.

**Calculadora:** Active la función de calculadora en el reloj para realizar cálculos de manera más práctica y sencilla.

**Alarma:** Puede configurar una alarma en el reloj y establecer hasta 5 alarmas con recordatorio emergente.

**Menú Rápido:** Linterna, Configuración, Código QR, Cambio de fuente de audio, Ajuste de brillo, Pantalla fija, Alarma, Calendario.

**Configuración:** Ajuste de brillo, Contraseña, Configuración de No Molestar, Cambio de idioma, Estilo de menú, Menú del sistema (Apagar, Restablecer de fábrica, Reiniciar), Esfera en espera, Levantar la mano para encender la pantalla, Tiempo de pantalla encendida, Acerca de.

6

### Solución de Problemas

#### Señal de Frecuencia Cardíaca Ausente

El smartwatch monitorea sus datos de frecuencia cardíaca durante el ejercicio y la vida diaria. A veces, el reloj puede no obtener una señal adecuada. En ese caso, los datos faltantes se mostrarán como una línea punteada.

Si no logra obtener la señal, primero asegúrese de usar el reloj correctamente: ajústelo para evitar que quede demasiado alto o bajo, ni muy apretado ni muy suelto en la muñeca.

Después del ajuste, active el monitoreo de frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos. Si aún no se registran, verifique en la aplicación FTX SMART que la función de monitoreo esté activada.

#### Otros Problemas

Si el teléfono no puede emparejar el reloj, verifique si aparece la señal del smartwatch en Configuración/Bluetooth. Si está visible, significa que la señal Bluetooth funciona correctamente. Compruebe si el reloj ya está vinculado a otro teléfono y desvincúlelo.

En dispositivos iOS, también debe seleccionar "olvidar este dispositivo" en Configuración/Bluetooth del teléfono y luego emparejarlo nuevamente.

7

### Puntos de Atención

**1 Evite el contacto con el agua:** Muchos relojes para niños tienen cierta resistencia al agua, pero no todos son totalmente impermeables. Evite el agua caliente, el vapor o la inmersión prolongada para prevenir daños en los circuitos internos.

**2 Uso correcto:** Enseñe a los niños a usar el reloj adecuadamente, sin ajustarlo demasiado ni dejarlo muy suelto. Un ajuste muy apretado puede afectar la circulación y uno muy suelto puede hacer que el reloj se caiga o se pierda. Debe haber espacio para 1 o 2 dedos entre el reloj y la muñeca.

**3 Use accesorios originales:** Para garantizar una carga segura y un buen rendimiento del reloj, utilice siempre el cargador y el cable originales. Los accesorios no originales pueden causar fallas de carga o dañar el reloj por especificaciones incompatibles.

**4 Limpieza regular:** Limpie regularmente la superficie del reloj y la correa con un paño suave y limpio. Si la correa es de cuero, preste especial atención para evitar el deterioro causado por el sudor y prevenir moho o deformaciones.

8

### Cláusula de Garantía

Nuestra empresa mantiene el compromiso de crear valor para los clientes. Ofrecemos un período de garantía de 1 año para el smartwatch.

Si ocurre algún daño o falla durante el uso normal, el servicio de garantía será proporcionado gratuitamente al cliente tras la verificación de nuestro técnico.

#### Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- Daños accidentales o causados por el usuario.
- Pruebas, reparaciones o desarme no autorizados.
- Contaminación o daño ocasionado por causas humanas.
- Daños provocados por conexión con equipos incompatibles.
- Desgaste o envejecimiento natural.
- Daños ocasionados por fuerza mayor.
- Desgaste de batería.



www.ftx.com.py -



9

# FTX



## Smartwatch FTX K10

MANUAL DE INSTRUÇÕES

5

### Funções Principais

**Esportes:** Suporta 8 modos esportivos, incluindo corrida, caminhada, pular corda, abdominais, basquete, futebol, agachamento e exercício livre.

**Frequência cardíaca:** Coloque o relógio firmemente no pulso, logo acima do osso. Esta posição permite medir a frequência cardíaca em tempo real. O valor médio normal é de 60 a 90 batimentos por minuto.

**Sono:** Abra o aplicativo Sono no relógio para registrar o descanso durante toda a noite.

**Contagem de passos:** As crianças podem verificar o número de passos dados em tempo real na tela do relógio, compreendendo melhor seu nível de atividade e incentivando o interesse por esportes.

**Atividade:** Após usar o relógio corretamente, abra o aplicativo Atividade no relógio para ver o número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício diário.

**Música:** Abra o aplicativo Música no relógio para controlar o reproduzidor do telefone: reproduzir, pausar, trocar faixas e ajustar o volume.

**Fotografia:** Controle a câmera do telefone a partir do relógio para tirar fotos. No aplicativo, selecione Dispositivo/Tirar Fotos.

**Vídeo:** Controle a câmera para gravar vídeos diretamente no relógio. No aplicativo, selecione Dispositivo/Gravar Vídeo.

**Mini jogos:** O relógio suporta vários mini jogos, acessíveis através do aplicativo de jogos correspondente.

### Lista de Embalagem:

Relógio x1, Cabo de Carregamento x1, Manual do Usuário x1

### Parâmetros Básicos

**Modelo do Produto:** FTX K10

**Tamanho do Corpo Principal:** 44.5 x 35.5 x 13.9 mm

**Tamanho da Tela:** 1.52" TFT

**Resolução:** 240 x 283 pixels

**Conexão Bluetooth Dupla com um Toque:** Bluetooth 5.3 + Bluetooth 3.0

**Capacidade da Bateria:** 350 mAh

**Resistência à Água:** IP68

**Requisitos do Dispositivo:** Compatível com iOS 12.0 e Android 5.1 ou superior

1

**Cartões de Estudo:** Após baixar os recursos educativos do aplicativo para o relógio, você pode abrir e visualizar cada cartão de aprendizado. Os tipos de cartões incluem animais, meios de transporte, vegetais, frutas e cores.

**Audiolivro:** Após baixar o audiolivro do aplicativo para o relógio, você pode abrir o audiolivro correspondente e reproduzi-lo diretamente no relógio.

**Levantar o Braço para Acender a Tela:** No aplicativo do telefone, ative esta função para que, ao levantar o pulso, a tela acenda automaticamente. Observe que esta função consome mais energia.


**Calculadora:** Ative a função de calculadora no relógio para realizar cálculos de forma mais prática e simples.

**Alarme:** É possível configurar um alarme no relógio e definir até 5 alarmes com lembrete emergente.

**Menu Rápido:** Lanterna, Configurações, Código QR, Troca de fonte de áudio, Ajuste de brilho, Tela fixa, Alarme, Calendário.

**Configurações:** Ajuste de brilho, Senha, Modo Não Perturbe, Troca de idioma, Estilo do menu, Menu do sistema (Desligar, Restaurar de fábrica, Reiniciar), Mostrador em espera, Levantar o braço para acender a tela, Tempo de tela ligada, Sobre.

6



2

### Solução de Problemas

#### Sinal de Frequência Cardíaca Ausente

O smartwatch monitora seus dados de frequência cardíaca durante o exercício e a vida diária. Às vezes, o relógio pode não obter um sinal de frequência cardíaca adequado. Neste momento, os dados de frequência cardíaca ausentes serão exibidos como uma linha pontilhada.

Se você não conseguir obter o sinal de frequência cardíaca, primeiro, você deve confirmar que está usando o relógio corretamente, ajuste-o para evitar que esteja muito alto ou muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no seu pulso. Após o ajuste, ative o monitoramento de frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada no aplicativo FTX SMART.


#### Outros Problemas

Se o telefone não puder emparelhar o relógio, verifique se há um sinal do smartwatch em Configurações - Bluetooth, se houver, significa que não há problema com o sinal Bluetooth, verifique se o relógio já está emparelhado com outro telefone e desvincule-o. Para usuários do sistema iOS, você também precisa ignorar este dispositivo em Configurações - Bluetooth no telefone e, em seguida, emparelhá-lo novamente.

7

### Instruções de Carregamento

Vire o relógio e alinhe a parte inferior com a base de carregamento. O ícone de bateria na tela mostrará carga completa quando o relógio estiver totalmente carregado. Antes de carregar, seque o relógio para evitar possíveis riscos causados por resíduos de suor.



\*Para obter a máxima corrente de carga e força magnética, consulte a imagem para ver o ângulo correto de carregamento (a base de carregamento deve estar alinhada com a linha central do botão do relógio).

3

### Pontos de Atenção

1. **Evite o contato com a água:** Muitos relógios infantis possuem certa resistência à água, mas nem todos são totalmente à prova d'água. Evite água quente, vapor ou imersão prolongada para prevenir danos aos circuitos internos.

2. **Uso correto:** Ensine as crianças a usar o relógio corretamente, sem apertar demais nem deixar muito solto. Um ajuste muito apertado pode afetar a circulação e um muito frouxo pode fazer o relógio cair ou se perder. Deve haver espaço para 1 ou 2 dedos entre o relógio e o pulso.

3. **Use acessórios originais:** Para garantir um carregamento seguro e bom desempenho do relógio, utilize sempre o carregador e o cabo originais. Acessórios não originais podem causar falhas de carregamento ou danificar o relógio por incompatibilidade.

4. **Limpeza regular:** Limpe regularmente a superfície do relógio e a pulseira com um pano macio e limpo. Se a pulseira for de couro, preste atenção especial para evitar o desgaste causado pelo suor e prevenir mofo ou deformações.

8

### Conectando o relógio ao seu celular

FTX SMART (a seguir referido como App) é um aplicativo necessário para usar o relógio. Você pode gerenciar seu relógio através do App e experimentar mais funções que o relógio traz para você.

1. Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar o relógio.
2. Leia o código QR na tela do relógio com seu celular para baixar o App.
3. Você também pode ler o código QR abaixo ou baixe e instale o App na App Store. Usuários de iPhones também podem procurar a App Store para baixar e instalar o App.
4. Abra o App, clique em "Dispositivo", selecione "Vincular Dispositivo" para ir à página de vinculação de dispositivo para procurar e vincular. Por favor, certifique-se de que os nomes Bluetooth do seu celular e do relógio sejam os mesmos ao parear.
5. Após a vinculação bem-sucedida, você pode começar a usar o relógio.



FTX SMART

Google Play

App Store

Status de Conexão Bluetooth:

Sem Conexão

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3+3.0

4

### Cláusula de Garantia

Nossa empresa mantém o compromisso de criar valor para os clientes. Oferecemos um período de garantia de 1 ano para o smartwatch.

Se ocorrer algum dano ou falha durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após a verificação do nosso técnico.

#### As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

- A. Danos acidentais ou causados pelo usuário.
- B. Testes, reparos ou desmontagens não autorizados.
- C. Contaminação ou danos causados por fatores humanos.
- D. Danos provocados pela conexão com equipamentos incompatíveis.
- E. Desgaste ou envelhecimento natural.
- F. Danos causados por força maior.
- G. Desgaste da bateria.



www.ftx.com.py



9